Modelo:	VK 006
Capacidad:	1,8 litros
Potencia:	1.950W
Voltaje:	220 V~
Frecuencia:	50 Hz
Certificado de aprobación:	E-013-03-3713

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de este HERVIDOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del HERVIDOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA
La Garantía se limita a la entrega del HERVIDOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del HERVIDOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la PÓLIZA de GARANTÍA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTÍA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

acetogen
creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.valory.cl

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

HERVIDOR ELECTRICO

VK 006



Antes de usar por primera vez su hervidor, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Bienvenido!!! Muchas gracias por preferir un producto VALORY. Valory cuenta con el respaldo de la empresa Chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A.
que desde 1967, ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

COMPONENTES PRINCIPALES

1.Tapa con cierre de seguridad.
2. Filtro para retener impurezas.
3. Interruptor de encendido.
4. Indicador luminoso de funcionamiento.
5. Visor de nivel de agua.
6. Jarra con capacidad de 1,8 litros.
7. Base giratoria 360º.

Antes de utilizarlo por primera vez, hierva agua dos veces para limpiar el interior.

MODO DE USO

- Abra la tapa presionando un extremo hacia el interior del HERVIDOR, llene la jarra con la cantidad de agua deseada y cierre. Asegúrese que la tapa está bien cerrada antes de enchufar el HERVIDOR.
  IMPORTANTE: Debe llenar la jarra siempre por debajo del máximo "max" y por encima del mínimo "min". Compruebe que la resistencia esté cubierta de agua antes de conectar el aparato. **"Si el Hervidor está demasiado lleno, puede haber eyección de agua hirviendo."**
- Coloque la jarra sobre la base (7), asegurándose que los contactos de la jarra están en contacto con los de la base. **" El hervidor debe ser usado solamente con la base con que se provee."**
- Conecte en un enchufe hembra de 10 amperes.
- Active el interruptor de encendido (3) y el indicador luminoso (4) se encenderá
- Nunca abra la tapa hasta que el agua esté hervida.
- Unos segundos después de que el agua hierva, el hervidor se desconecta automáticamente, situándose el interruptor (3) en posición de apagado.
- Si desea hervir de nuevo el agua, espere unos minutos a que la resistencia se enfríe. No intente situar el interruptor (3) en posición de encendido hasta que pase este tiempo.
- Para apagar el HERVIDOR antes de que el agua hierva, sitúe el interruptor (3) en su posición original.
- Dos sistemas de seguridad que desconectan el aparato cuando:
  · El agua hierve (termostato de trabajo).
  · No hay agua en la jarra (termostato de seguridad).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea con atención todas las instrucciones, incluso si está familiarizado con el artefacto.
- Antes de conectar el aparato, compruebe la tensión de alimentación.
- Cualquier error de conexión anula la garantía.
- Mantenga el aparato desenchufado cuando no esté en uso y cuando lo limpie.
- Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Es necesario supervisar el uso de cualquier artefacto cuando es usado cerca de niños.
- No deje el cable colgando por el borde de una mesa o que entre en contacto con superficies calientes.
- El aparato no debe ser sumergido en agua u otro líquido.
- No use su HERVIDOR cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles.
- No use su HERVIDOR si el cable presenta algún daño o si funciona incorrectamente. El cable flexible de alimentación de este aparato, únicamente puede ser sustituido en nuestro Servicio Técnico ACETOGEN, ya que se requieren herramientas especiales.
- Coloque el aparato en una superficie lisa. No lo coloque sobre bandejas metálicas.
- Use el HERVIDOR únicamente con la base original.
- Use el HERVIDOR únicamente para hervir agua, **no debe hervir leche**.
- Evite llenar su hervidor mientras está colocado en la base.
- Si el recipiente está lleno por encima del límite máximo puede rebasar agua hirviendo. Asegúrese de cubrir totalmente la resistencia.
- Asegúrese que la tapa está bien cerrada antes de enchufar el HERVIDOR.
- Nunca haga funcionar el HERVIDOR con la tapa abierta ni la abra durante su funcionamiento, ya que el aparato no funcionará correctamente, pudiendo producirse sobrecalentamientos.
- Evite dejar el hervidor con agua cuando no lo utilice.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Este artefacto está diseñado para uso doméstico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe.
- No sumerja nunca el aparato en agua.
- Para limpiar el exterior utilice un descalcificador para hervidores de plástico o llene la jarra hasta el máximo con agua y vinagre (un vaso). Hágalo funcionar una vez hasta que el agua hierva, apáguelo y enjuague la jarra
- A continuación haga funcionar el HERVIDOR dos veces eliminando el agua hervida.
- Si utiliza agua con mucha cal, ésta se puede depositar en la resistencia. A menos que usted descalcifique regularmente el HERVIDOR, éste podría desconectarse antes de que el agua empiece a hervir. Si esto sucede frecuentemente, descalcifique el HERVIDOR.